

52	Przełącznik RUN RLY	KR74 Przełącznik położenia Jazda zapłonu	-	Bezpieczniki F27DA RUN2, F28DA HEATING MAT SW, F29DA SSPS oraz F52DA HVAC BLWR
53	Przełącznik RUN/CRANK RLY	Przełącznik główny zapłonu KR73	-	Bezpieczniki F33DA, F34DA, F36DA, F37DA, F39DA, 40DA i R1DA Dioda sprężarki układu klimatyzacji
54	Przełącznik ACC/RAP RLY	KR76 przełącznik podtrzymania zasilania akcesoriów	-	Bezpieczniki F30DA, F41DA, F46DA, F47DA, F48DA, F54DA, F41DA, F55DA,
55	DIODA PWR	Dioda sprężarki klimatyzacji R1DA	5A	B67 Ultradźwiękowy czujnik wtargnięcia (UTJ), K41 Moduł sterujący przedniego i tylnego układu wspomaganie parkowania (mały rozstaw osi z UFR), P4 Syrena alarmowa (UTJ), P6 Zegar (duży rozstaw osi), S48A Przełącznik wielofunkcyjny w tablicy rozdzielczej (mały rozstaw osi)
Ważne: Przełączniki wymienione poniżej są przełącznikami nienaprawialnej płyty obwodów drukowanych i stanowią wewnętrzną część bloku				
-	Przełącznik pompy przedniego spryskiwacza PCB	Przełącznik pompy spryskiwacza szyby przedniej KR11	-	Bezpiecznik F10DA FRT WSR
-	Przełącznik DRL PCB	KR42 Przełącznik świateł dziennych	-	Bezpiecznik F16DA DRL
-	Przełącznik RR FOG PCB	KR57 Przełącznik tylnego światła przeciwmgłowego	-	F4DA Bezpiecznik RR FOG
-	Przełącznik TRAILER BU PCB	KR61 Przełącznik światła cofania przyczepy	-	Przylącze przyczepy X88
-	Przełącznik TRAILER TURN LH PCB	KR64L Przełącznik kierunkowskazów przyczepy - lewa strona	-	Przylącze przyczepy X88
-	Przełącznik TRAILER TURN RH PCB	KR64R Przełącznik kierunkowskazów przyczepy - prawa strona	-	Przylącze przyczepy X88
-	Przełącznik DOOR UNLOCK PCB	KR90 Przełącznik odblokowania drzwi	-	M14D Element nastawczy zamka drzwi kierowcy, M14P Element nastawczy zamka drzwi pasażera, M14LR Element nastawczy zamka lewych tylnych drzwi, M14RR Element nastawczy zamka prawych tylnych drzwi, A23C zespół zamka drzwi tyłu nadwozia
-	Przełącznik F/DR LK PCB	Przełącznik elementu nastawczego odblokowywania klapy wlewu KR94	-	A23D Zespół zatrzasku drzwi kierowcy, M97 Element nastawczy klapki wlewu paliwa
-	Przełącznik LIFT GLASS PCB	KR95A Przełącznik zwalnający drzwi tyłu nadwozia	-	F26DA Bezpiecznik L/GATE
-	Przełącznik DOOR LOCK PCB	Przełącznik zamka drzwi KR97	-	M14D Element nastawczy zamka drzwi kierowcy, M14P Element nastawczy zamka drzwi pasażera, M14LR Element nastawczy zamka lewych tylnych drzwi, M14RR Element nastawczy zamka prawych tylnych drzwi, A23C zespół zamka drzwi tyłu nadwozia
-	DRV Przełącznik podwójnego blokowania drzwi	KR97D Przełącznik zablokowania drzwi kierowcy	-	A23D Zespół zapadki drzwi - drzwi kierowcy
-	Przełącznik DEAD LOCKS PCB	KR114 Przełącznik zabezpieczający zamka drzwi	-	KR90 Przełącznik odblokowania drzwi i przełącznik zabezpieczenia zamka drzwi

© Copyright Chevrolet Wszelkie prawa zastrzeżone