




## Wymiana zewnętrznego lusterka wstecznego



| Objaśnienie | Nazwa części składowej   |
|-------------|--|
| 1           | Zespół górnego przedniego pokrycia bocznych drzwi przednich<br><b>Przechylić</b><br>Pokrycie jest zabezpieczone do drzwi zapinkami.  |
| 2           | Oslona otworu śruby w pokryciu bocznych drzwi przednich  |
| 3           | Śruba mocująca zewnętrznego lusterka wstecznego (Ilość: 3)<br><b>Pouczenie:</b> Przejdź do <a href="#">Uwaga dotycząca mocowania</a> w sekcji Przedmowa.<br><b>Dokręcić</b><br>9 N·m (80 funt-cal) |
| 4           | Zespół zewnętrznego lusterka wstecznego  |