

Aveo_Sonic



Specyfikacje dokręcania elementów mocujących i łączników

Przeznaczenie	Specyfikacja	
	System metryczny	Angielski
Śruba wspornika sprężarki układu klimatyzacji	22 N·m	16 funt-stopa
Śruba obudowy wałka rozrządu	18 N·m	13 funt-stopa
Korek otworu rdzenia obudowy wałka rozrządu	15 N·m	11 funt-stopa
Śruba dwustronna obudowy wałków rozrządu	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba czujnika wałka rozrządu	9 N·m	80 funt-cal
Śruba koła wałka rozrządu	150 N·m	111 funt-stopa
Nakrętka wspornika katalizatora	25 N·m	18 funt-stopa
Obejma katalizatora	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba osłony termicznej katalizatora	9 N·m	80 funt-cal
Śruba elastycznego przewodu wylotowego powietrza chłodnicy powietrza doładowującego	10 N·m	89 funt-cal
Śruba wspornika elastycznego przewodu wylotowego powietrza chłodnicy powietrza doładowującego	10 N·m	89 funt-cal
Śruba pokrywy łożyska korbowodu	20 N·m + 40°	15 funt stopa + 40°
Śruba czujnika wału korbowego	9 N·m	80 funt-cal
Śruba koła pasowego wału korbowego	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba koła wału korbowego	50 N·m + 90°	37 funt stopa + 90°
Śruba głowicy cylindrów	40 N·m + 90° + 90°	30 funt stopa + 90° + 90°
Zatyczka otworu rdzenia głowicy cylindrów	15 N·m	11 funt-stopa
Śruba oddzielacza oleju napędowego	9 N·m	80 funt-cal
Śruba napinacza paska napędowego	50 N·m	37 funt-stopa
Śruba uchwytu wiązki przewodów modułu sterującego silnika	22 N·m	16 funt-stopa
Śruba termostatu cieczy chłodzącej silnika	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba koła zamachowego silnika	15 N·m + 35°	11 funt stopa + 35°
Śruba przedniego wspornika nośnego silnika	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba mocowania silnika do wspornika mocowania silnika	62 N·m	46 funt-stopa
Śruba wspornika zamontowania silnika	60 N·m	44 funt-stopa
Śruba wlotowego sztywnego przewodu chłodnicy oleju silnikowego	9 N·m	80 funt-cal
Śruba mocująca sztywny przewód recyrkulacji spalin do chłodnicy zaworu recyrkulacji spalin	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba mocująca sztywny przewód chłodnicy recyrkulacji spalin do kolektora wylotowego	9 N·m	80 funt-cal
Śruba chłodnicy zaworu recyrkulacji spalin	22 N·m	16 funt-stopa
Śruba zbiornika podciśnieniowego zaworu recyrkulacji spalin	8 N·m	71 funt-cal
Śruba wspornika zbiornika podciśnieniowego zaworu recyrkulacji spalin	22 N·m	16 funt-stopa
Nakrętka osłony termicznej kolektora wylotowego	9 N·m	80 funt-cal
Nakrętka kolektora wylotowego	15 N·m + 30°	11 funt stopa + 30°
Śruba czujnika ciśnienia spalin	7 N·m	62 funt-cal
Śruba wspornika czujnika ciśnienia spalin	9 N·m	80 funt-cal
Śruba sztywnego przewodu czujnika ciśnienia spalin	9 N·m	80 funt-cal
Czujnik temperatury spalin	45 N·m	33 funt-stopa
Śruba wspornika przyłącza czujnika temperatury spalin	22 N·m	16 funt-stopa
Nakrętka wspornika wtryskiwacza paliwa	20 N·m	15 funt-stopa

TOP

Nakrętka M12 sztywnego przewodu dopływowego wtrysku paliwa	24 N·m	18 funt-stopa
Nakrętka M14 sztywnego przewodu dopływowego wtrysku paliwa	28 N·m	21 funt-stopa
Śruba pompy wtryskowej paliwa	15 N·m	11 funt-stopa
Śruby szyny paliwowej	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba wspornika szyny paliwowej	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba alternatora	22 N·m	16 funt-stopa
Śruba wspornika alternatora	22 N·m	16 funt-stopa
Świeca żarowa	10 N·m	89 funt-cal
Śruba uchwytu wiązki przewodów świecy żarowej	22 N·m	16 funt-stopa
Podgrzewana sonda lambda	45 N·m	33 funt-stopa
Śruba kolektora dolotowego	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba wewnętrzna dolnej skrzyni korbowej	20 N·m + 80°	15 funt stopa + 80°
Śruba zewnętrzna dolnej skrzyni korbowej	30 N·m	22 funt-stopa
Śruba rurki wlewu oleju	9 N·m	80 funt-cal
Pokrywa filtra oleju	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba obudowy filtra oleju	9 N·m	80 funt-cal
Śruba rurki prowadzącej wskaźnika poziomu oleju	9 N·m	80 funt-cal
Śruba miski olejowej	9 N·m	80 funt-cal
Nakrętka miski olejowej	9 N·m	80 funt-cal
Śruba pokrywy pompy olejowej	6 N·m	53 funt-cal
Śruba obudowy pompy oleju	9 N·m	80 funt-cal
Śruba pokrywy zamykającej obudowy pompy oleju	9 N·m	80 funt-cal
Korek obudowy pompy oleju	20 N·m	15 funt-stopa
Śruba przewodu ssącego pompy olejowej	6 N·m	53 funt-cal
Śruba dyszy olejowej tłoka	9 N·m	80 funt-cal
Śruba oddzielnika oleju nadciśnieniowego odpowietrzenia skrzyni korbowej	9 N·m	80 funt-cal
Śruba wspornika przewodu elastycznego separatora oleju nadciśnieniowego odpowietrzenia skrzyni korbowej	9 N·m	80 funt-cal
Śruba wspornika sztywnego przewodu nadciśnieniowego odpowietrzenia skrzyni korbowej	8 N·m	71 funt-cal
Śruba przewodu nadciśnieniowego odpowietrzenia skrzyni korbowej	9 N·m	80 funt-cal
Śruba rozrusznika	25 N·m	18 funt-stopa
Nakrętka przewodu sterującego rozrusznika	13 N·m	115 funt-cal
Obejma rozrusznika	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba rury obejścia termostatu	9 N·m	80 funt-cal
Śruba wspornika rury obejścia termostatu	9 N·m	80 funt-cal
Śruba adaptera korpusu przepustnicy	8 N·m	71 funt-cal
Śruba korpusu przepustnicy	8 N·m	71 funt-cal
Śruba uchwytu nośnego korpusu przepustnicy	9 N·m	80 funt-cal
Śruba prowadnicy łańcucha rozrządu	9 N·m	80 funt-cal
Śruba napinacza łańcucha rozrządu	9 N·m	80 funt-cal
Śruba ślizgacza napinacza łańcucha rozrządu	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba mocująca usztywnienie podpory skrzyni biegów do kadłuba silnika	30 N·m	22 funt-stopa
Nakrętka turbosprężarki	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba sztywnego przewodu dopływowego oleju turbosprężarki	22 N·m	16 funt-stopa
Nakrętka osłony przeciwbryzgowej elektromagnetycznego zaworu sterującego podciśnienia elementu nastawczego przepustnicy spalin turbosprężarki	9 N·m	80 funt-cal
Wspornik wiązki przewodów do obudowy wałka rozrządu	9 N·m	80 funt-cal
Śruba pompy podciśnieniowej	20 N·m	15 funt-stopa