

Cruze



Specyfikacje dokręcania elementów mocujących i łączników

Przeznaczenie	Specyfikacja	
	System metryczny	Angielski
Nakrętka przewodu elastycznego sprężarki i skraplacza układu klimatyzacji	19 N·m	14 funt-stopa
Śruba wspornika sprężarki A/C i alternatora	35 N·m	26 funt-stopa
Śruba sprężarki układu klimatyzacji	22 N·m	17 funt-stopa
Śruba wspornika sprężarki układu klimatyzacji	22 N·m	17 funt-stopa
Śruba jałowego koła pasowego akcesoriów	52 N·m	39 funt-stopa
Śruba zespołu filtra powietrza	6 N·m	54 funt-cal
Opaska sztywnego przewodu wylotowego filtra powietrza	5 N·m	45 funt-cal
Śruba górnej obudowy filtra powietrza	2 N·m	18 funt-cal
Śruba wewnętrzna płyty podstawy	25 N·m+45°+90° (1)	19 funt stopa+45°+90° (1)
Śruba zewnętrzna płyty podstawy	35 N·m	26 funt-stopa
Śruba pokrywy wałka rozrządu	28 N·m	21 funt-stopa
Śruby zamocowania wałka rozrządu	12 N·m	107 funt-cal
Śruba koła łańcuchowego napędu wałka rozrządu	133 N·m	99 funt-stopa
Obejma katalizatora	40 N·m	30 funt-stopa
Śruba osłony termicznej katalizatora	20 N·m	15 funt-stopa
Nakrętka osłony cieplnej katalizatora	20 N·m	15 funt-stopa
Śruba chłodnicy powietrza doładowującego	8,5 N·m	76 funt-cal
Sztywny przewód wlotowy chłodnicy powietrza doładowującego	8 N·m	71 funt-cal
Śruba przewodu wlotowego powietrza chłodnicy powietrza doładowującego	10 N·m	89 funt-cal
Śruba korbowodu	25 N·m+90° (1)	19 funt stopa+90° (1)
Śruba ustalająca sztywnego przewodu powrotu cieczy chłodzącej	9 N·m	80 funt-cal
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej	35 N·m	26 funt-cal
Śruba koła docelowego CPS	12 N·m	107 funt-cal
Śruba mocowania łoża	155 N·m	115 funt-stopa
Śruba wspornika nośnego łoża	50 N·m	37 funt-stopa
Śruby stabilizatora wału korbowego	55 N·m	41 funt-stopa
Śruba złączkowa otworu uchwytu wału korbowego.	30 N·m	23 funt-stopa
Śruba czujnika wału korbowego	7 N·m	62 funt-cal
Śruba oczkowa z pierścieniem wewnętrznego pobudzacza czujnika położenia wału korbowego.	12 N·m	107 funt-cal
Śruba koła pasowego wału korbowego	34 N·m	26 funt-stopa
Śruba koła wału korbowego	235 N·m	174 funt-stopa
Śruba głowicy cylindrów	65 N·m+120°+120° (1)	48 funt stopa+120°+120° (1)
Śruba pokrywy głowicy cylindrów	12 N·m	107 funt-cal
Śruba jałowego koła pasowego paska napędowego	52 N·m	38 funt-stopa
Śruba napinacza paska napędowego	52 N·m	38 funt-stopa
Nakrętka mocująca EGR (nakrętka wspornika wiązki przewodów silnika)	20 N·m	15 funt-stopa
Śruba sztywnego przewodu EGR	20 N·m	15 funt-stopa
Śruba zaworu EGR	20 N·m	15 funt-stopa
Śruba chłodnicy zaworu EGR	20 N·m	15 funt-stopa
Śruba sztywnego przewodu zaworu EGR	20 N·m	15 funt-stopa
Nakrętka sztywnego przewodu zaworu EGR	33 N·m	25 funt-stopa
Śruby zbiornika podciśnieniowego zaworu EGR	7 N·m	69 funt-cal
Śruba masy kadłuba silnika	25 N·m	19 funt-stopa
Śruba osłony silnika	8 N·m	71 funt-cal
Śruba wspornika osłony silnika	11 N·m	98 funt-stopa
Nakrętka osłony silnika	8 N·m	71 funt-cal
Nakrętka uchwytu do podnoszenia silnika	28 N·m	21 funt-stopa
Śruba dwustronna podnoszenia silnika	28 N·m	21 funt-stopa
Śruba zamocowania silnika	62 N·m	46 funt-stopa
Śruba wspornika zamontowania silnika	50 N·m+60°-75° (1)	37 funt stopa+60°-75° (1)
Śruba zabezpieczenia wspornika zamocowania silnika	50 N·m	35 funt-stopa
Nakrętka zamocowania silnika	62 N·m	46 funt-stopa
Śruba chłodnicy oleju silnikowego	40 N·m	30 funt-stopa
Śruba osłony cieplnej elastycznego przewodu wylotowego cieczy chłodzącej chłodnicy oleju silnikowego	20 N·m	15 funt-stopa
Nakrętka osłony cieplnej elastycznego przewodu wylotowego cieczy chłodzącej chłodnicy oleju silnikowego	20 N·m	15 funt-stopa
Czujnik ciśnienia oleju silnikowego	30 N·m	23 funt-stopa
Śruba zaciskowa zespołu końcówek wiązki przewodów.	15 N·m	12 funt-stopa
Śruba i nakrętka osłony cieplnej kolektora wylotowego	20 N·m	15 funt-stopa
Nakrętka kolektora wylotowego	33 N·m	25 funt-stopa
Śruba dwustronna kolektora wylotowego	16 N·m	12 funt-stopa
Śruba zaciskowa tarczy podatnej.	105 N·m (1)	77 funt-stopa (1)

Śruba koła zamachowego	105 N·m (1)	77 funt-stopa (1)
Śruby bloku bezpieczników komory przedniej	22 N·m	17 funt-stopa
Śruba ramy przedniej	120 N·m+130° (1)	89 funt stopa+130° (1)
Śruba wspornika wtryskiwacza paliwa	28 N·m	21 funt-stopa
Nakrętka wtryskiwacza paliwa przewodu szyny rozdzielczej paliwa	27 N·m	20 funt-stopa
Nakrętka szyny rozdzielczej paliwa przewodu szyny rozdzielczej paliwa	20 N·m	15 funt-stopa
Nakrętka ustalająca szynę Common Rail do przewodu paliwowego	10 N·m	89 funt-cal
Śruba mocująca sztywnego przewodu paliwowego do pompy wtryskowej (do pokrywy głowicy cylindrów)	25 N·m	19 funt-stopa
Śruba mocująca sztywnego przewodu paliwowego do pompy wtryskowej (do kolektora dolotowego)	9 N·m	80 funt-cal
Śruba pompy paliwa	30 N·m	23 funt-stopa
Nakrętka napędowego koła pasowego pompy paliwa	70 N·m	52 funt-stopa
Nakrętka elastycznego przewodu powrotnego paliwa	9 N·m	80 funt-cal
Nakrętka mocująca bloku funkcyjnego	11 N·m	98 funt-cal
Śruba wspornika alternatora i sprężarki AC	35 N·m	26 funt-stopa
Świeca żarowa	9 N·m	80 funt-cal
Śruba osłony cieplnej świecy żarowej	20 N·m	15 funt-stopa
Śruba zabezpieczająca skrzynkę bezpieczników świec żarowych	10 N·m	89 funt-cal
Nakrętka zabezpieczająca modułu świec żarowych	14 N·m	11 funt-stopa
Nakrętka masy	9 N·m	80 funt-cal
Śruba zaślepiająca otwór	7 N·m	62 funt-cal
Nakrętka koła łańcuchowego pompy wtryskowej	70 N·m	52 funt-stopa
Śruba czujnika temperatury i ciśnienia powietrza dolotowego	8 N·m	71 funt-cal
Nakrętki i śruby kolektora dolotowego	23 N·m	17 funt-stopa
Sworzeń kolektora dolotowego	16 N·m	12 funt-stopa
Śruby dolnej skrzyni korbowej	25 N·m+45°+90° (1)	19 funt stopa+45°+90° (1)
Śruba zaślepiająca dolnej skrzyni korbowej	30 N·m	23 funt-stopa
Pokrywa filtra oleju	25 N·m	19 funt-stopa
Płyta adaptera obudowy filtra oleju	40 N·m	30 funt-stopa
Śruba obudowy filtra oleju	50 N·m	37 funt-stopa
Śruba spustu oleju obudowy filtra oleju	10 N·m	89 funt-cal
Śruba rurki prowadzącej wskaźnika poziomu oleju	11 N·m	98 funt-cal
Śruba ustalająca przewodu dyszy olejowej	23 N·m	18 funt-stopa
Śruby połączenia kołnierza miski olejowej z zespołem przeniesienia napędu	50 N·m	37 funt-stopa
Śruba miski olejowej	11 N·m	98 funt-cal
Śruba spustu oleju z miski olejowej	35 N·m	26 funt-stopa
Śruba łącząca miskę olejową do skrzyni biegów	75 N·m	56 funt-stopa
Korek otworu zaworu nadciśnieniowego oleju	65 N·m	48 funt-stopa
Śruby osłony pompy olejowej	11 N·m	98 funt-stopa
Śruba (mała) przewodu ssącego pompy olejowej	11 N·m	98 funt-cal
Śruba (duża) przewodu ssącego pompy olejowej	35 N·m	26 funt-stopa
Śruba obudowy pompy oleju	24 N·m	18 funt-stopa
Śruba filtra siatkowego oleju	11 N·m	98 funt-cal
Śruba zbiornika płynu wspomaganie układu kierowniczego	9 N·m	80 funt-cal
Śruba adaptera zaworu PCV	11 N·m	98 funt-cal
Śruba zaworu PCV	11 N·m	98 funt-cal
Nakrętka zaworu PCV	11 N·m	98 funt-cal
Śruba rurki dyszy olejowej tłoka	23 N·m	18 funt-stopa
Śruba ustalająca wspornika wspomaganie układu kierowniczego	25 N·m	19 funt-stopa
Śruba wspornika elastycznego przewodu wspomaganie układu kierowniczego	9 N·m	80 funt-cal
Śruba pompy wspomaganie układu kierowniczego	25 N·m	18 funt-stopa
Śruba ramy tylnej	90 N·m+130° (1)	89 funt stopa+130° (1)
Śruba ustalająca zespołu rezonatora	6 N·m	54 funt-cal
Śruba ustalająca napinacza	48 N·m	36 funt-stopa
Śruba obudowy termostatu	23 N·m	17 funt-stopa
Śruba osłony przedniej paska zębatego	11 N·m	98 funt-cal
Śruba jałowego koła pasowego paska zębatego	52 N·m	39 funt-stopa
Śruba dolnej osłony paska zębatego	11 N·m	98 funt-cal
Śruba tylnej osłony paska zębatego	11 N·m	98 funt-cal
Śruba napinacza paska zębatego	25 N·m	19 funt-stopa
Śruba górnej osłony paska zębatego	11 N·m	98 funt-cal
Śruba ustalająca przedniego zamocowania zespołu przeniesienia napędu	50 N·m	37 funt-stopa
Śruba kotwicząca zamocowanie przedniego zespołu przeniesienia napędu do zespołu przeniesienia napędu	90 N·m	67 funt-stopa
Śruba kotwicząca zamocowania zespołu przeniesienia napędu	58 N·m	43 funt-stopa
Śruba ustalająca wspornika tylnego zamocowania zespołu przeniesienia napędu	90 N·m	67 funt-stopa
Śruba ustalająca tylnego zamocowania zespołu przeniesienia napędu	90 N·m	67 funt-stopa
Śruba kotwicząca tylne zamocowanie zespołu przeniesienia napędu do wspornika	90 N·m	67 funt-stopa
Śruba ściągająca zespołu przeniesienia napędu (płyta podstawy do zespołu przeniesienia napędu)	75 N·m	56 funt-stopa
Śruba zamocowania wspornika skrzyni biegów do zamocowania	100 N·m	74 funt-stopa
Śruba kanału dolotowego turbosprężarki	3 N·m	27 funt-cal
Nakrętka turbosprężarki	34 N·m (1)	26 funt-stopa (1)

Śruby sztywnego przewodu dopływowego oleju turbosprężarki	23 N·m	17 funt-stopa
Nakrętka sztywnego przewodu powrotnego oleju turbosprężarki	12 N·m	107 funt-cal
Śruba modulatora podciśnienia	7 N·m	62 funt-cal
Śruba pompy podciśnieniowej	12 N·m	107 funt-cal
Śruba pompy wodnej	11 N·m	97 funt-cal
Śruba zespołu sztywnego przewodu wlotowego pompy wodnej	9 N·m	80 funt-cal
Śruba ustalająca sztywnego przewodu wlotowego pompy wodnej	23 N·m	17 funt-stopa
Nakrętka wspornika wiązki przewodów	20 N·m	15 funt-stopa
1 = Użyć NOWEGO elementu mocującego		

© Copyright Chevrolet All rights reserved