



C8A11F52



TOP

Legenda

1. Pompa wtrysku paliwa
2. wtryskiwacz
3. Czujnik ciśnienia w szynie paliwowej (FRP)
4. Szyna paliwowa (common rail)
5. Zespół przewodu powrotnego paliwa
6. Turbosprężarka
7. Zawór elektromagnetyczny podciśnienia EGR
8. Korpus przepustnicy (siłownik dławika przepustnicy)
9. Czujnik ciśnienia doładowania (czujnik T-MAP)
10. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika (ECT)
11. Pompa podciśnieniowa
12. Zawór recyrkulacji spalin EGR
13. Chłodnica EGR
14. Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP)
15. Przełącznik ciśnienia oleju silnikowego (EOP)
16. Świeca żarowa
17. Czujnik położenia wału korbowego (CKP)
18. Czujnik masowego przepływu powietrza (MAF)
19. Zespół filtra paliwa
20. Podgrzewacz paliwa/czujnik temperatury paliwa
21. Czujnik obecności wody w paliwie (WIF)
22. Czujnik różnicy ciśnienia DPF
23. Czujnik 1 temperatury gazów wydechowych (EGT)

- 24. Czujnik 2 temperatury gazów wydechowych (EGT)
- 25. Filtr przeciwpyłkowy silnika Diesel (DPF)
- 26. Moduł pedału przyspieszenia (APM)
- 27. Zbiornik paliwa
- 28. Pompa paliwowa (dodatkowa)
- 29. Pompa paliwowa (główna)



© Copyright Chevrolet Europe Wszelkie prawa zastrzeżone